



*Tack för ditt köp av torkugn
från Torkamat.se!*

Unikt med torkamat.se är att du får:

- ✓ Enkel svensk bruksanvisning
- ✓ Support hur ugnen används
- ✓ Support hur du torkar mat

Lycka till med din torkugn!

hälsningar

Eric Tornblad, författare till boken Torka mat
eric@torkamat.se





Stöckli är ett Schweiziskt företag som bland annat tillverkar torkugnar. Företaget har i Sverige blivit kända för sin runda och utbyggbara tork som bygger på höjden. Konstruktionen av deras torkugn gör att man kan ställa upp till nio runda torkramar ovanpå varandra. Deras torkugnar har blivit extra populära bland dem som plockar och torkar mycket svamp.

GENERELL ANVÄNDNING

1. Placera torkugnen på ett jämnt underlag
2. Sätt i stickproppen
3. Placera den mat du vill torka på brickorna
4. Ställ brickorna ovanpå varandra
5. Lägg på locket
6. Ställ in önskad temperatur och önskad tid på timern

BRICKOR

Det finns två varianter av brickor till Stöckli Dörrex: de med plastnät och de med metallnät. Plastnäten som kommer i kontakt med maten är helt BPA-fria. Du kan diska både nät och brickor i diskmaskin (50 grader). Om maten sitter fast hårt kan du blötlägga näten under några timmar sedan diska dem. Du bör maximalt använda tio brickor samtidigt.

TIMERFUNKTIONEN

Med timerfunktionen ställer du in önskad tid som ugnen ska gå. Det kan vara bra om du åker hemifrån och inte vill passa torkugnen eller om du vill ha koll på hur lång tid det har tagit att torka viss mat.

TERMOSTATEN

Med termostaten ställer du in önskad torktemperatur. Termostaten (eg värmeelementet) kommer att slå av och på under gång, det är helt normalt. Torka inte varmare än nödvändigt då det kan bildas ett skinn på maten som gör att fukten inuti inte kan komma ut.

RENGÖRING AV DIN UGN

Rengör din ugn med en fuktig trasa.

FELSÖKNING

- Ugnen luktar bränt - damm kan samlas på värmeelementet om den inte använts under en tid, dammet "bränns av" snabbt lukten försvinner. Om lukten är kvar efter flera minuter kan mat eller en plastdetalj ha hamnat på värmeelementet.
- Det låter konstigt från ugnen - något kan ha hamnat i fläkten eller så har fläkten hamnat snett, t ex om ugnen har ramlat ner från ett bord eller liknande.
- Det blir inte varmt - värmeelementet kan då ha slutat fungera. Kontakta företaget där du köpt ugnen.
- Det kommer ingen luft - fläkten kan då ha slutat fungera. Kontakta företaget där du köpt ugnen.